MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 1

INTRODUCTION

CHERE CLIENTE,
CHER CLIENT,

nous sommes heureux que vous avez opté pour ce nouvel appareil MBO MP 1120.
Vous possédez maintenant un appareil dont la technologie est des plus récentes et la qualité irréprochable, et qui est très performant. Cet appareil n´est destiné qu'à un usage domestique. Cet appareil est fourni de 5 accessoires pour une manucure ou pédicure et un appareil de mise en forme des ongles complète.

ATTENTION ⚠

Afin que l'appareil vous rende de fidèles services pendant de longues années, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi.
Ce mode d'emploi est destiné à votre information. Son contenu ne fait pas partie du contrat. Les données mentionnées ne sont pas des valeurs absolues.

Nous nous réservons le droit de modifications techniques.

Etat du: 10/2001

INTRODUCTION

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

Cet appareil n´est destiné qu'à un usage domestique. Après avoir utilisé l´appareil (sans interruption) pendant 20 minutes, il faut laisser refroidir l´appareil pendant 15 minutes. L'appareil est construit de telle manière qu'il se bloque à une pression trop importante afin de ne pas blesser la peau sensible. N'exercez donc pas de pression trop importante!

1. Cet appareil n`est que desiné à l´usage domestique.
2. Ne pas laisser l´appareil branché sans surveillance. Comme pour tous appareils électriques, tenez les enfants à l´écart.
3. Jamais immerger l´appreil dans l´eau et assurez-vous que vos mains sont sèches quand vous touchez l´adapteur ou l´interrupteur.
4. N´utiliser que les accessoires fournis. L´utilisation d´accessoires non recommandés par le producteur pourrait constituer un danger.
5. Si l'appareil ou le câble d'alimentation sont endommagés, ne pas utiliser l´appareil.

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 3

INTRODUCTION

6. Ne jamais débrancher l´adapteur en tirant sur le cordon d´alimentation. Ne jamais porter l´appareil sur le cordon d'alimentation.

7. Tenir le fil à l´écart des surfaces chaudes.

8. Débrancher l´adapteur:
- après l´utilisation
- lors de perturbations
- pendant le fonctionnement
- avant le nettoyage

9. Cet appareil est fourni d´un adapteur. Si l´adapteur est endommagé, le changer par un adapteur original.

10. Ne jamais nettoyer l´appareil avec de détergents agressifs ou de abrasifs qui égratignerait la surface en plastic.

11. Toutes les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Les réparations non-appropriées peuvent provoquer des dangers considérables pour les utilisateurs.

12. En cas d´utilisation impropre de l´appareil, aucune responsabilité pour les dommages éventuels ne pourra être acceptée.

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 4

INTRODUCTION

ENSEMBLE DE FOURNITURE ET PIÈCES DE L'APPAREIL *(Ill. 1)*

Vue inclinée depuis le haut



1 Mode d'emploi (sans fig.)
2 Boîtier de rangement
3 Adaptateur de réseau
4 Lime arrondie
5 Lime pointue
6 Disque de ponçage
7 Disque de ponçage de dégrossissage
8 Disque de ponçage fin
9 Appareil de manucure-pédicure
10 Support de pose du doigt
11 Mise en forme de l'ongle

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 5

INTRODUCTION / EMPLOI

RACCORDEMENT

La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

CHARGEMENT DE L'ACCU

Avant le premier emploi sans câble de raccordement au réseau, l'appareil doit être chargé au moins durant 24 heures afin de s'assurer que les accus soient entièrement chargés.
Après la première charge, une durée de 6 heures suffit à la procédure de recharge des accus. Durant la procédure de chargement, l'appareil doit être désenclenché. Raccordez la prise de la partie d'alimentation avec l'appareil et la partie d'alimentation avec la prise d'alimentation au réseau.

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 6

EMPLOI

MISE EN SERVICE

Lorsque vous avez charger les accus de votre appareil pédicure-manicure (voir "charger les accus" page 5), votre appareil est alors prêt à l'emploi.
Votre set de manicure-pédicuresera fourni avec 5 dispositifs interchangeables et un appareil de mise en forme des ongles (voir Ill. 1).

1. Choisissez l'un des dispositifs fournis et disposez-le dans l'appareil. Pour commencer avec le traitement, appuyez sur l'interrupteur-glissière à 2 niveaux.
2. Baignez vos mains et vos pieds durant quelques minutes dans de l'eau savonneuse chaude. Nettoyez et séchez les endroits avant que vous n'employez l'appareil.
3. Déplacez le dispositif avec des mouvements constants avec une légère pression régulière sur les endroits à traiter. N'appuyez pas trop fort de manière à ce l'appareil ne se bloque pas.
4. Pour retirer les dispositifs, tirez-le simplement vers l'avant.

IMPORTANT ⚠ Pendant le traitement il faut contrôler le résultat de temps en temps. C´est surtout important pour les personnes qui souffrent de diabète, qui ont moins sensation dans les mains et pieds.

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 7

EMPLOI

DISPOSITIFS DE MONTAGE

Cet appareil est fourni de 5 accessoires pour une manucure ou pédicure complète

Quelques propositions de la manière avec laquelle vous pouvez employer différents dispositifs, sont indiqués ici :

A. Lime pointue *(Ill. 2)*

Conduire la lime pointue au rebord avant de l'ongle afin de raccourcir l'ongle et de le mettre en forme.
Avec elle, les restes de peau dure se laissent facilement et prudemment retirer de la surface de l'ongle et du dessous du pieds.
Les doigts doivent rester tranquilles durant le traitement.
Toujours commencer le traitement par la vitesse réduite. Par l'augmentation de la vitesse, l'efficience peut être accrue.
La lime pointue peut également être employée pour un nettoyage prudent des ongles.

(Ill. 2)



MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 8

EMPLOI

B. Lime arrondie *(Ill. 3)*

La lime arrondie sera en premier lieu employée pour éliminer les peaux d'ongles. Lors du traitement, il faudra préter attention à ne pas blesser le lit de l'ongle.
Avec la lime ronde, les parties de peau dures et rugueuses peuvent être réduite et éliminées. Elle est même indiquée pour limer des ongles d'orteil très durs et pour lisser les irrégularités sur les ongles d'orteils.



(Ill. 3)

C. Disques de ponçage grossier *(Ill. 4)*

Le disque de ponçage se prète particulièrement au prétraitement lors du raccourcissement de l'ongle. Il ne doit uniquement être employé que pour les rebords avant des ongles.
Il ne se prète en aucun cas pour l'emploi dans le secteur du lit de l'ongle.
Avec la lime épaisse de ponçage, de forte constitutions de peau morte (en particulier

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 9

sur les talons et les dessous des pieds) se laissent éliminer sans problèmes.



(Ill. 4)

D. Disque fin de ponçage *(Ill. 5)*

Il se prète au limage des ongles dans toutes les formes souhaitées. Employez ce disque au lieu d'une paire de ciseaux à ongle. Par un emploi régulier, vos ongles deviendront plus résistants et ne s'arracheront moins rapidement. Du reste, il sera employer au ponçage de surfaces rugueuses et non-uniforme de la peau ou des ongles (non indiqué pour le lit de l'ongle!).



(Ill. 5)

EMPLOI

E. Disque à polir *(Ill. 6)*

Le disque à polir sera uniquement employé pour lisser les surfaces d'ongles.
Appliquer pour cela un peu de crême à polir sur l'ongle du doigt et épargnez alors épargnez alors le dispositif pour la peau des ongles. Polissez chaque ongle de doigt à vitesse réduite durant environ 15 secondes.
Avec le polissage des surfaces des ongles, les petites inégalités de niveau seront éliminées.

(Ill. 6)



peaux après les

EMPLOI

F. Dispositif de mise en forme de l'ongle *(Ill. 7)*

Pour le formage de votre peau d'ongle sur vos orteils et vos ongles de doigts. Employez le côté de la pointe afin de nettoyer le dessous de vos ongles de mains et d'orteils.



MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 12

DIVERS

CONSEIL

Nous recommandons, après chaque traitement avec le dispositif de retrait de callosités, de vous baigner les mains ou les pieds.

NETTOYAGE ET SOIN

- Retirez toujours l'adaptateur d'alimentation au réseau après l'emploi.
- Ne jamais employer de produits nettoyants aggressifs. Essayez l'appareil et le boîtier uniquement avec un tissu mouillé.
- Les dispositifs démontables peuvent être nettoyés de temps à autre avec de l'alcool.
- L'appareil ne doit être soumis à aucune humidité et aucune secousse (ne pas laisser tomber).
- L'adaptateur d'alimentation au réseau a été spécialement conçu pour le set de manucure-pédicure. On ne doit employer uniquement qu'un adaptateur de rechange de rechange d'origine.

CONSEIL IMPORTANT CONCERNANT LES ACCUS

Si vous jettez l'appareil aux déchets, déposez celui-ci auprès du point local de collecte pour le recycling.

MBO MP 1120 F neu 16.10.2001 13:49 Uhr Seite 13

GARANTIE

Pendant la période de garantie de 24 mois à compter de la date de livraison, les réparations sont effectuées gratuitement s'il s'avère que la défectuosité est due à un vice de matériau ou à un défaut de fabrication. Les dommages occasionnés par un usage inadéquat, à la suite par ex. d'une chute ou d'un choc, de même que par des influences anormales, ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par d'autres sociétés ou d'autres personnes sans l'accord du fabricant.

Lors de demande de prise en charge de droits de garantie, veuillez-vous adresser au numéro de service indiquée à la page 4. Veuillez tenir la chose suivante à disposition:

1. La description de la défaillance
2. La quittance de l'achat

CE